

DECT 6.0 Teléfono inalámbrico con altavoz y múltiples terminales con contestador automático Guía del usuario

Lea este manual antes de utilizar el producto por primera vez.

Visite el sitio web de RCA en www.rca4phones.com

Model 2132 / 2132-2 / 2132-3 / 2132-4

Información de aprobación del equipo

Su equipo telefónico está aprobado para conectarse a la Red Pública de Telefonía Conmutada (PSTN, por sus siglas en inglés) y cumple con las partes 15 y 68 de las Normas y Reglamentaciones de la FCC y los Requerimientos Técnicos para Equipos de Terminales Telefónicas publicados por ACTA.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

En la parte inferior de este equipo hay una etiqueta que indica, entre otra nformación, el número de US y el Número de Equivalencia de Timbres (REN, por sus siglas en inglés) para este equipo. Usted deberá proveer esta información a su compañía telefónica cuando así lo requiera. El REN sirve para determinar la cantidad total de dispositivos que puede conectar a su línea telefónica y que todos suenen cuando se llame a su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), la suma de REN de todos los dispositivos conectados a una línea no debe ser mayor que 5. Para estar seguro de la cantidad total de dispositivos que puede conectar a su línea, según lo determina el REN), deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local. El enchufe y el conector que se utilicen para conectar este equipo al cableado del lugar y a la red telefónica deberás cumplir con la Parte 68 de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por ACTA. Se provee un cable de teléfono y un enchufe modular que cumpler con dichas normas y requisitos. Están diseñados para ser conectados a un enchufe modular compatible, que también cumpla con dichas normas y requisitos. Consulte las instrucciones de instalación para conocer los

• Este equipo no debe utilizarse con los servicios telefónicos con monedas o de pago provisto por la compañía telefónica.

- Las líneas compartidas están sujetas a tarifas estatales y por lo tanto, es posible que no pueda utilizar su propio equipo telefónico si es parte de una línea compartida. Póngase en contacto con su compañía telefónica local para obtener información al respecto.
- Deberá notificar a la compañía telefónica si desconectará su teléfono de la línea en forma permanente
- Si su hogar tiene un equipo de alarma especial conectado a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación del producto no desactive el equipo de alarma. Si tiene preguntas acerca de qué podría desactivar el equipo de alarma, consulte con su compañía telefónica o con un

El número US está ubicado en la parte inferior de la base. El número REN está ubicado en la parte inferior de la base

2 Derechos de la Compañía Telefónica

temporaria inmediatamente.

Si su equipo causara problemas en la línea que podrían dañar la red telefónica, la compañía telefónica deberá, siempre que sea posible, notificarle a necesidad de interrumpir su servicio en forma temporaria. Cuando no sea posible la notificación previa y las circunstancias garanticen dicha acción, la compañía telefónica puede interrumpir su servicio en forma

En tal caso, la compañía telefónica deberá realizar lo siguiente: (1) notificarle pronto dicha interrupción temporaria; (2) darle la oportunidad de corregir la situación; y (3) informe su derecho de presentar una demanda ante la Comisión de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Subparte E de la Parte 68 de las Normas y Reglamentaciones de la FCC. La Compañía telefónica puede realizar cambios en sus instalaciones de comunicaciones, equipo, operaciones o procedimientos cuando dicha acción sea necesaria por la conducción de sus negocios y no sea en contra de las Normas y Realamentaciones de la FCC. Si se espera que dichos cambios afecten el uso o el rendimiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá notificarlo de manera adecuada, por escrito, para permitir que continúe su servicio sin interrupciones.

Visite el sitio web de RCA en www.rca4phones.com

No envíe productos al domicilio de Indianápolis detallado en este manual o en la caja. Esto sólo demorará el servicio para su producto

Información sobre interferencia

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia periudicial v (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, que incluye la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado. Este equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia periudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no haya interferencia en una instalación en particular. Es posible que no se garantice la Privacidad de Comunicación al utilizar este producto. Si este equipo causa interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, el usuario deberá tratar de corregir dicha interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la posición o ubicación de la antena receptora (es decir, la antena de la radio o televisión que "recibe" la interferencia).
- Cambie la posición o ubicación e incremente la separación entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones en un tomacorriente en un circuito diferente de donde está conectada la antena receptora.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, póngase en contacto con su distribuidor o un técnico de radio/televisión experimentado para obtener más sugerencias. Además, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha creado un folleto útil, "Cómo identificar y resolver problemas de interferencia con la radio/TV." Este folleto está disponible en U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Especifique el número de stock 004-000-0034 5-4 cuando solicite una copia. Nota: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de utilizar este equipo.

Compatibilidad con audífonos (HAC, por sus siglas en inglés)

Este sistema de teléfono cumple con las normas de la FCC para la Compatibilidad con audífonos.


Declaración de exposición a la radiación RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Este equipo debería instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse o utilizarse junto con otra antena o transmisor. Este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición RF de la FCC para su uso con el sujetador para cinturón provisto con el producto. El uso de otros accesorios no garantiza el cumplimiento de las pautas de exposición RF de la FCC.

Información para productos DECT:

UTAM al 1-800-42 9-8826.

Este teléfono cumple con la norma DECT 6.0 que funciona en el rango de frecuencia de 1.92GHz a 1.93GHz. La instalación de este equipo está sujeta a notificación y coordinación con



Notificación de la Industria de Canadá (IC, por sus

Este producto cumple con las especificaciones técnicas aplicables de la Industria de Canadá.

El Número de equivalencia de timbres es una indicación de la máxima cantidad de terminales que se permite conectar a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede comprender cualquier combinación de dispositivos, sujeto sólo al requisito de que la suma de los Números de equivalencia de timbres de todos los dispositivos no sea mayor que cinco. El dispositivo digital Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar su teléfono, deberá tener en cuenta ciertas precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, que incluyen las siguientes

- No utilice el producto cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavabo, un fregadero o una tina de lavadero, En un sótano húmedo o cerca de una piscina.

- Evite utilizar el teléfono (inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe la posibilidad de descarga eléctrica a causa de los relámpagos. - No utilice el teléfono para notificar una pérdida de gas estando cerca de la

- Utilice sólo el cable de alimentación y las baterías/pilas indicadas en este manual. No arroje las baterías/pilas al fuego. Pueden explotar. Consulte el código local para obtener instrucciones especiales para desechar las

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




Introducción


PRECAUCIÓN: Al utilizar equipo telefónico, existen instrucciones básicas de seguridad que debería tener en cuenta. Consulte la sección IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD provista con este producto y quárdelas para futuras consultas

IMPORTANTE: Debido a que los teléfonos inalámbricos funcionan con electricidad, deberá tener un teléfono en su hogar que no sea inalámbrico en caso de que haya un corte de energía.

Antes de comenzar

Lista de partes (para el modelo de terminal única 2132) Asegúrese de que su embalaje incluya los siguientes artículos:





Batería/Pila:

Para el modelo 2132-2, habrá UNA terminal adicional, una base de carga, una tapa del compartimiento de las baterías y dos baterías/pilas adicionales y un adaptador de corriente. Para el modelo 2132-3, habrá DOS terminales adicionales, bases de carga, tapas del compartimiento de las baterías y cuatro baterías/pilas adicionales y adaptadores de corriente. Para el modelo 2132-4, habrá TRES terminales adicionales, bases de carga, tapas del compartimiento de las baterías y seis baterías/pilas adicionales y adaptadores de corriente.

Requisitos del enchufe de teléfonos

Para utilizar este teléfono, necesitará un enchufe de teléfonos modular tipo R J11C instalado en su hogar

Si no posee un enchufe modular, póngase en contacto con su compañía telefónica local para averiguar cómo instalar uno.

Instalación

Sistema de seguridad digital

Su teléfono inalámbrico utiliza un sistema de seguridad digital que protege contra el timbrado falso, el acceso no autorizado y los cargos en su línea

NOTA ACERCA DE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos funcionan con frecuencias que pueden causar o recibir interferencia de televisores. hornos microondas y videograbadoras cercanos. Para minimizar o evitar dicha interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debería colocarse cerca o sobre un televisor, un horno microondas o una videograbadora. Si dicha interferencia continua, aleje el teléfono inalámbrico de estos equipos. Otros dispositivos de comunicación pueden además utilizar la frecuencia 1.9GHz DECT para la comunicación y, si no se configuran correctamente, estos dispositivos pueden interferir entre sí y/o con su nuevo teléfono. Si le preocupa la interferencia, consulte el manual de usuario de estos dispositivos para saber cómo configurar los canales correctamente para evitar interferencia. Los dispositivos típicos que pueden utilizar la frecuencia 1.9GHz DECT para la comunicación incluyen transmisores de audio/video inalámbricos, redes de computadoras inalámbricas, sistemas telefónicos inalámbricos con múltiples terminales y algunos sistemas telefónicos inalámbricos de gran alcance.

Importantes pautas de instalación


- Evite fuentes de ruido y calor, tales como motores, luces fluorescentes, hornos microondas, equipos de calor y luz solar directa.
- Evite áreas con polvillo excesivo, humedad y bajas temperaturas.
- Evite otros teléfonos inalámbricos o computadoras personales.
- No instale el cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
- No instale enchufes de teléfono en lugares húmedos a menos que dicho enchufe esté diseñado para lugares húmedos.
- No toque los cables o terminales no aislados del teléfono a menos que la línea telefónica esté desconectada en la interfaz de red.
- Tenga cuidado al instalar o modificar las líneas telefónicas.

Descripción de la base

Descripción de la base

A Botón FIND Buscar terminal Registrar terminal B Indicador de carga/en uso 88 C Contador de mensajes RСЛ

Descripción de la terminal



A Auricular

Visor LCD



Parpadea mientras la terminal trata

de conectarse con la unidad base.

Si parpadea durante una llamada,

Significado de los íconos

Nivel de señal

		acérquese a la unidad base.
\bowtie	Lista de llamadas	Se muestra cuando accede a la lista de llamadas.
INT	Llamada interna	Parpadea cuando se realiza una llamada interna a una terminal. Permanece encendido cuando se conecta la llamada.
Ш	Memoria	Se muestra cuando accede a la agenda telefónica.
4	Timbre silenciado	Se muestra cuando se silencia el volumen del timbre.
O	Rellamada	Se muestra cuando accede a la lista de Rellamada del último número o a las opciones del menú.
P	Bloqueo de teclado	Se muestra cuando se bloquea el teclado.
(0)	Carga de las baterías	Cuando se muestra "casi vacío", coloque la terminal en la unidad base o en la base de carga para cargar las baterías/pilas. Durante la carga, el símbolo parpadea.
•	Teléfono	Se muestra durante una conexión con una línea externa. Parpadea cuando se recibe una llamada entrante (aun cuando el timbre está silenciado).
	Contestador automático	Se muestra cuando la función de contestador automático está activada. Parpadea cuando se recibe un mensaje nuevo. (El visor muestra además "X" msj nvo.)
•	Altavoz	Se muestra cuando el altavoz está activado.

Instalación y configuración

Colocar las baterías/pilas recargables en cada terminal 1) Instale las pilas AAA (marca: CORUN, Capacidad: Ni-MH 1.2v/550mAh,

o marca: SANIK. Capacidad: Ni-MH 1.2V/550mAhl en la terminal de acuerdo con la polaridad indicada en el compartimiento de las baterías/

2) Cierre la tapa del compartimiento de las baterías, deslizándola y presionando firmemente para asegurarse que quede segura.

Conectar la alimentación AC (eléctrica)

Enchufe el cable del adaptador de corriente de la base (Tipo: IA5060, 120Vac/ 6Vdc/500mA) en el enchufe que se encuentra en el panel posterior de la base y el otro extremo en el tomacorriente de 120Vac 50-60Hz. Antes de utilizar la terminal inalámbrica por primera vez, es importante que carque las baterías por completo

Si cree que el símbolo no está mostrando el nivel correcto de carga de batería, primero verifique que la terminal esté bien colocada en la base de caliente y esto no indica una falla.

PRECAUCIÓN: Utilice sólo la fuente de alimentación provista con la unidad. Si utiliza otra fuente de alimentación, puede dañar la unidad. El tipo de adaptador de la base es IA5060, 120Vac/6Vdc/ 500mA; El adaptador de carga es IA1560, 120Vac/6Vdc/150mA.

Funcionamiento del teléfono

Encender / Apagar

Mantenga presionado el botón HANG UP por más de 2 segundos para encender / apagar la terminal en modo inactivo

** Puede apagar la terminal y ahorrar carga de las baterías/pilas.

Notas: Cuando la terminal esté apagada, no puede utilizarse para realizar llamadas, incluso llamadas de emergencia. No sonará durante una llamada entrante. Para contestar una llamada, deberá volver a encenderlo. Puede tomar algún tiempo para que la terminal restablezca un enlace de radio con la unidad base.

Bloqueo del teclado

Para bloquear el teclado de la terminal inalámbrica: Mantenga presionado el botón [*] por 2 segundos hasta que oiga un tono. Cuando el bloqueo del teclado está activado, se muestra en el visor.

Para desbloquear el teclado:

Mantenga presionado el botón [*] por 2 segundos hasta que oiga un tono. O simplemente coloque la terminal en la base de carga.

Indicador de carga/en uso en la base

El indicador de carga / en uso en la base parpadeará para alertarlo acerca de una llamada entrante y permanecerá encendido cuando la terminal esté en la base de carga o cuando la línea esté en uso.

IMPORTANTE: Para utilizar la función de Indicador visual de mensaje en espera (VMWI, por sus siglas en inglés), deberá subscribirse a este servicio provisto por su compañía telefónica.

Configurar la hora y la fecha

Nota: Si se subscribe al servicio de Identificador de llamadas, la fecha y la hora se configurarán automáticamente cuando reciba una Ilamada.

- Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú principal. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción
- Configurar Fecha/Hora y presione el botón MENU/OK para seleccionarla.
- El visor muestra 00:00 01/01. Ingrese la fecha y la hora actuales y presione el botón MENU/OK para confirmar. Se oirá un tono de

Funcionamiento del altavoz

NOTA: Si utiliza el altavoz, permanezca cerca de la terminal para que la persona del otro lado de la línea pueda oírlo Para activar o desactivar el altavoz durante una llamada, presione el botón

TALK/SPEAKER. Cuando el altavoz está activado, se muestra el símbolo del altavoz en el viso de la terminal

Presione el botón TALK/SPEAKER nuevamente para cambiar al modo auricular. Presione el botón HANG UP para finalizar la conversación

Realizar una llamada

- 1. Presione el botón TALK/SPEAKER. Marque el número de teléfono deseado.
- Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar el registro
- deseado y presione el botón TALK/SPEAKER 2. Cuando finalice, presione el botón HANG UP para finalizar la conversación.

NOTA: Puede ingresar hasta 24 dígitos de marcado previo.

Marque el número primero y presione el botón TALK/SPEAKER.

NOTA: Si desea borrar el número de marcado previo ingresado, presione el botón BACK/R/C hasta que haya borrado todos los

Contestar una llamada

- 1. Tome la terminal y presione el botón TALK/SPEAKER.
- Cuando finalice, presione el botón HANG UP para finalizar la

NOTA: Ajuste el volumen de la terminal presionando los botones de navegación durante una llamada

Tiempo de la llamada

Después de presionar el botón TALK/SPEAKER en la terminal, el cronómetro de llamadas incorporado se muestra en el visor después de 20 segundos y cuenta el tiempo de la llamada en minutos y segundos.

Modo en espera automático

Si coloca la terminal en la base (durante una llamada), la llamada se desconectará automáticamente

Flash (conmutación de línea)

Rellamada del último número

Presione el botón BACK/R/C para acceder a la transferencia de línea ofrecida por el servicio de llamada en espera provisto por la compañía telefónica.

Puede rellamar a un número de hasta 13 dígitos. Para rellamar rápidamente al último número marcado: Presione el botón TALK/SPEAKER.

- Presione el botón REDIAL.
- Presione el botón REDIAL primero y luego utilice los botones de navegación para seleccionar el número de rellamada deseado Presione el botón de navegación (🔺) para revisar la llamada más antigua y desplazarse hacia las llamadas más recientes (números más altos). - Presione el botón de navegación (▼) para revisar la llamada más reciente y desplazarse hacia las llamadas más antiguas (números más bajos).

NOTA: Puede elegir de los últimos diez números marcados.

Presione el botón TALK/SPEAKER. El número se marcará automáticamente

Si obtiene tono de ocupado y desea continuar marcando el número, presione el botón REDIAL para rellamar a dicho número rápidamente.

Presione el botón BACK/R/C para salir de la función de menú y regresar al

modo de espera. Localizar la terminal

Esta función le permite encontrar una terminal que no está en su lugar. Presione el botón FIND en la unidad base y las terminales sonarán por hasta 30 segundos. Para detener la localización, presione el botón FIND

Silenciar

continuar la llamada.

Control de volumen del receptor

mínimo y el volumen 3 es el máximo.

Agenda telefónica

nombres de 10 caracteres.

reaistros deseados.

NOMBRE en el visor.

mayúsculas y minúsculas.

Insertar una pausa

En el submenú Agenda telefónica:

En el submenú agenda telefónica:

registros en orden alfabético.

4. Presione el botón MENU/OK para confirma

Marcar un número desde la agenda telefónica

mostrarán todos los registros en orden alfabético.

mostrar un máximo de 20 dígitos para cada registro.

4. Presione el botón TALK/SPEAKER y el número se marcará

registros deseados.

automáticamente.

SPEAKER).

registros deseados.

automáticamente.

Utilizar la lista de rellamada

Rellamada del último número

En el submenú agenda telefónica:

telefónica".

visor muestra INGRESAR NÚMERO.

SPEAKER).

Puede apagar el micrófono durante una llamada. La llamada se coloca en 1. Activar la función de silencio: Presione el botón MENU/OK/MUTE durante

Cuando la terminal está encendida (modo conversación), puede ajusta el

volumen del receptor presionando los botones de naveagción. Existen tres

niveles de volumen para seleccionar. Cuando alcanza el nivel de volumen

Puede guardar hasta cincuenta registros en la agenda telefónica para

marcado rápido; cada registro puede contener números de 20 dígitos y

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (no está en el modo TALK/

2. Presione el botón PHONEBOOK para acceder a la agenda telefónica y se

3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) o ingresa letras para ver los

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción

3. Utilice los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta Nuevo

5. Utilice el teclado por tonos para ingresar un nombre (hasta 10 caracteres)

Cada botón numérico tiene más de una letra. Por ejemplo, para ingresar

Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla

L. Presione la tecla 5 tres veces para la otra letra L y presione la tecla 1

para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla

7 cuatro veces para la letra S; Presione la tecla 6 una vez para la letra M

Presione la tecla 4 tres veces para letra I; Presione la tecla 8 para la letra

1) Si se equivoca, presione el botón BACK/R/C para borrar el

2) Utilice el botón #/PAUSE/RINGER para alternar entre

carácter o los caracteres o el número o los números incorrectos

Presione el botón MENU/OK nuevamente para guardar su selección. El

7. Utilice el teclado por tonos para ingresar el número de teléfono (hasta

20 dígitos, que incluyen pausas) y presione el botón MENU/OK para

confirmar. Seleccione la opción Melodía y se muestra la Melodía 5 en el

8. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para elegir desde la melodía

1 hasta las melodía 10 (se oirá un tono de prueba mientras realiza la

registros se guardarán en orden alfabético en la agenda telefónica.

Presione el botón #/PAUSA/RINGER en el teclado por tonos de la terminal

para insertar una pausa en la secuencia de marcado cuando sea necesario

para esperar el tono de marcado (por ejemplo, después de marcar 9 para

obtener línea externa, o para esperar tono de acceso para la computadora)

1. Utilice los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta Editar

1. Utilice los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta Borrar

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) o ingresa letras para ver los

2. Presione el botón MENU/OK para confirmar y se mostrarán todos los

NOTA: Si no desea cambiar ni borrar un registro, simplemente

presione el botón HANG UP o espere un minuto para salir

Borrar todos los registros de la agenda telefónica

Presione el botón MENU/OK y el visor mostrará ¿Confirmar?

Presione el botón MENU/OK para confirmar que desea borrar todos los

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (no está en el modo TALK/

2. Presione el botón PHONEBOOK para acceder a la agenda telefónica y se

3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) o ingresa letras para ver los

La lista de rellamada guarda los últimos 10 números marcados. Se puede

navegación para explorar la lista de rellamada. El último número marcado se mostrará primero en la lista de rellamada.

1. Presione el botón REDIAL en el modo inactivo y los botones de

3. Repita los pasos 4 a 8 de la sección "Agregar registros a la agenda

Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

Editar un registro de la agenda telefónica

. Presione el botón MENU/OK para confirmar.

Borrar un registro de la agenda telefónica

selección de la melodía), presione el botón MENU/OK para confirmar. Los

4 tres veces para la letra I. Presione la tecla 5 tres veces para la letra

4. Presione el botón MENU/OK para confirmar y se mostrar INGRESAR

Agenda telefónica y luego presione el botón MENU/OK para ingresar en

Consultar los registros de la agenda telefónica

mostrarán todos los registros en orden alfabético.

Agregar registros a la agenda telefónica

T; Presione la tecla 4 dos veces para la letra H.

el submenú Agenda telefónica.

4. Presione el botón MENU/OK para ver la información detallada.

1. Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú principal.

máximo o mínimo, el teléfono emite un sonido dos veces. El volumen 1 es el

- rellamada. una llamada y el visor mostrará que el silencio está activado. 2. Desactivar la función de silencio: Presione el botón MENU/OK/MUTE para
 - presione el botón MENU/OK para mostrar Ingresar nombre. Ingrese el
- Utilice los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar un registro Presione el botón MENU/OK para mostrar Copiar en Agenda y luego

Guardar un número de rellamada en la agenda telefónica

1. Presione el botón REDIAL en el modo inactivo para ingresar en la lista de

- nombre del contacto (máximo 10 caracteres) y presione el botón MENU/ OK para mostrar Ingresar número. 4. Presione el botón MENU/OK para confirmar y regresar a la lista de

rellamada. Borrar un número de rellamada

- 1. Presione el botón REDIAL en el modo inactivo para ingresar en la lista de
- 2. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar un registro y luego presione el botón MENU/OK
- 3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Borrar y luego presione el botón MENU/OK para confirmar

Borrar la lista de rellamada

- 1. Presione el botón REDIAL en el modo inactivo para ingresar en la lista de
- Presione el botón MENU/OK
- Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Borrar todo y luego presione el botón MENU/OK y el visor mostrará ¿Borrar
- 4. Presione el botón MENU/OK nuevamente para confirmar.

Identificador de Llamadas de llamada en espera Deberá subscribirse al servicio de Identificador de llamadas de llamadas en

espera provisto por su compañía telefónica. Si recibe una llamada entrante v está utilizando un sistema con múltiples terminales, un tono indicará la presencia de una llamada en espera en la línea. Se mostrará la información del identificador de llamadas de la llamada en

espera y se guardará en el historial de todas las terminales del sistema. Lista de llamadas

1. La información de llamada en espera se guarda en el menú LISTA DE 2. Cuando ingresa en el menú LISTA DE LLAMADAS, el visor muestra un

3. Guarda las últimas 20 llamadas entrantes y la hora de la llamada.

Acceder a la lista de llamadas

muestra el número de teléfono de la llamada más reciente. 2. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse a través de la Lista de llamadas.

1. Presione el botón CID para ingresar en el menú Lista de llamadas. El visor

- Devolver un llamado 1. Presione el botón CID para ingresar en el menú Lista de llamadas.
- 2. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar un registro

3. Presione el botón TALK/SPEAKER para marcar el número.

- 1. Presione el botón CID para ingresar en el menú Lista de llamadas. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar un registro
- 3. Presione el botón MENU/OK para abrir el submenú y utilice los botones
- de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Copiar en Agenda. Ingrese el nombre si desea modificarlo. Presione el botón MENU/OK para
- Presione el botón MENU/OK para confirmar el número. 6. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar una

ingresar el registro de número.

Guardar un registro de llamada

7. Presione el botón MENU/OK para confirmar.

- Borrar un registro de llamada 1. Presione el botón CID para ingresar en el menú Lista de llamadas.
- 2. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar un registro de llamada.

3. Presione el botón MENU/OK para abrir el submenú. 4. Seleccione Borrar, presione el botón MENU/OK para confirmar.

- Borrar todos los registros de llamada
- 1. Presione el botón CID para ingresar en el menú Lista de llamadas. Presione el botón MENU/OK para abrir el submenú. 3. Seleccione Borrar todo, presione el botón MENU/OK y el visor mostrará ¿
- Borrar todo? 4. Presione el botón MENU/OK nuevamente para confirmar.

Configuraciones del contestador automático

El teléfono se provee con el contestador automático encendido y configurado para contestar una llamada automáticamente después de cinco timbres. Reproducirá un mensaje predefinido y permitirá que la persona que llama deie un mensaie si así lo desea, hasta 2 minutos por mensaie. El tiempo total de grabación disponible para todos los mensajes es de alrededor de 12

Existe una cantidad de configuraciones que pueden ajustarse para personalizar el funcionamiento del teléfono según sus necesidades.

Configurar el modo de contestador

El teléfono tiene dos modos de Contestador, el modo Sólo contestar y el modo 1. Utilice los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta Borrar Contestar y grabar. El modo Contestar y grabar está activado en forma predeterminada y permanecerá activado a menos que cambie el modo. L. Presione el botón MENU/OK para ingresar en la selección del menú.

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción Contestador automático y presione el botón MENU/OK para seleccionar.

3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción Modo contestador y presione el botón MENU/OK para seleccionar.

4. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Sólo contestar o Contestar y grabar y luego presione el botón OK para

Mensaje saliente El teléfono tiene dos mensajes salientes predeterminados (OGM, por sus

para utilizar en el modo Contestar y grabar. Ambos pueden reemplazarse por su propio mensaje grabado si así lo

siglas en inglés). Uno es para utilizar en el modo Sólo contestar y el otro es

 Para grabar un mensaje saliente, deberá seguir primero el procedimiento para configurar el modo de contestador.

- Deje la terminal en la base de carga por 16 horas. El símbolo de carga de las baterías parpadeará cuando cargue una batería
- carga. Si está bien colocada, retire y vuelva a colocar las baterías/pilas. Tenga en cuenta que es normal que el adaptador de la red eléctrica se

nuevamente o presione cualquier botón en cualquier terminal inalámbrica.

2. Presione el botón TALK/SPEAKER para marcar el número.

Grabar un mensaje saliente personalizado

* Puede elegir reemplazar el mensaje saliente predefinido con su propio

- mensaie personalizado
- Repita los pasos 1 a 4 de la sección Configurar el modo de contestador El visor muestra Seleccionar msj. > Predefinido Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción
- Personalizado y presione el botón MENU/OK. El visor muestra >Reproducir mensaie
- Presione el botón MENU/OK para reproducir el mensaje existente. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción
- Grabar msj. y presione el botón MENU/OK para grabar un nuevo mensaje. El visor muestra >Grabar msi.
- Hable claro en el micrófono de la terminal y presione el botón MENU/OK para finalizar la grabación. Su mensaje se reproducirá automáticamente. El visor muestra Seleccionar msj. > Personalizado
- 10. Si no está satisfecho con el resultado, repita estos pasos desde el número
- 11. Presione el botón BACK/R/C para salir del menú o presione el botón
- HANG UP para regresar al modo de espera.

Configurar la demora de timbre

- Presione el botón MENU/OK para ingresar en la selección del menú. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción
- Contestador automático y presione el botón MENU/OK para seleccionar. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar
- Configuración. 4. Presione el botón MENU/OK para mostrar la opción Demora de timbre v
- presione el botón MENU/OK para ingresar en la lista de opciones. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Timbres 3-8 o Ahorro y luego presione el botón MENU/OK para confirmar su
- selección. 6. Se oirá un tono de confirmación. Presione el botón HANG UP para regresar al modo de espera

Si selecciona el modo Ahorro, el contestador automático contestará las llamadas y comenzará a reproducir el mensaje de saludo después de 5 timbres si no tiene mensajes nuevos o después de 3 timbres si tiene al menos un mensaje nuevo grabado.

Funcionamiento de acceso remoto

La unidad contesta después del décimo quinto timbre si se apaga el contestador. Para acceder al sistema de contestador, ingrese su PIN remoto (predeterminado: 0000).

El teléfono le permitirá consultar sus mensajes en forma remota desde otro teléfono. Para utilizar esta función, debe utilizar un teléfono por tonos deberá ingresar su PIN remoto (predeterminado: 0000). Deberá activar la función de acceso remoto antes de poder utilizarla.

Para activar el acceso remoto

- Presione el botón MENU/OK para ingresar en la selección del menú. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción Contestador automático y presione el botón MENU/OK para seleccionar.
- Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Configuración. y luego presione el botón MENU/OK para seleccionar.
- Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción Acceso remoto y presione el botón MENU/OK para seleccionarla.
- Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Activar o
- Desactivar y presione el botón MENU/OK para confirmar 5. Se oirá un tono de confirmación. Presione el botón HANG UP para
- regresar al modo de espera. 'Una vez que haya activado el acceso remoto, puede consultar sus mensajes de su contestador automático cuando no se encuentre en su hogar, desde

* Si el contestador automático está apagado, deberá cambiar su PIN maestro del predeterminado 0000 antes de poder utilizar la función de acceso remoto.

Para consultar mensajes en forma remota

- .. Marque su número de teléfono y espere que el contestador automático conteste la llamada. Oirá un mensaje de voz o su mensaje saliente.
- Durante la reproducción de su mensaje saliente, ingrese su PIN remoto. (predeterminado: 0000).

El mensaje remoto dejará de reproducirse y oirá un sonido breve de confirmación

Presione 2 para comenzar la reproducción del mensaje. Puede utilizar otros botones de la siguiente manera:

 Presione 11 para ir al mensaje anterior. Presione 2 para reproducir todos los mensajes o 2 para reproducir sólo

- los mensajes nuevos Presione 3 para ir al siguiente mensaje.
- Presione 02 para borrar el mensaje actual.
- Presione 8 para activar o desactivar el contestador automático. Presione 55 para detener la reproducción del mensaje.
- Si no reproduce mensajes, deberá presionar un botón en un plazo de 15 segundos o su teléfono finalizará la llamada

Filtro de llamadas

El filtro de llamadas le permite oír a la persona que llama mientras ésta deja un mensaje. Luego, puede decidir si desea hablar con esta persona directamente.

 Cuando esta función está activada, el altavoz de la terminal 1 se encenderá automáticamente mientras el contestador automático graba

Para activar o desactivar el filtro de llamadas

- . Presione el botón MENU/OK para ingresar en la selección del menú. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la opción
- Contestador automático y presione el botón MENU/OK para seleccionar. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Configuración y presione el botón MENU/OK para seleccionar.
- 4. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Filtro llam.
- y presione el botón MENU/OK para seleccionar. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Activar o
- Desactivar y presione el botón MENU/OK para confirmar
- 6. Presione el botón BACK/R/C para salir del menú o presione el botón HANG UP para regresar al modo de espera.

Utilizar las capacidades de múltiples terminales Nota: Para utilizar la función de Intercomunicador, deberá tener al menos 2

terminales conectadas con este producto. Este producto puede conectarse con un máximo de 4 terminales.

Realizar una llamada interna

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (que no esté en modo conversación
- Presione el botón INT en la terminal, se mostrará el símbolo INT y las terminales registradas en el visor. Ingrese el número de la terminal con la que desea comunicarse.
- 6. La terminal inalámbrica suena y el símbolo INT parpadea en el visor.

Cuando el usuario de dicha terminal contesta, se habrá establecido la comunicación.

Contestar una llamada interna

El tono de timbre de las llamadas internas es diferente del timbre de las llamadas externas. Cuando una persona lo llama a través de una llamada interna, el ícono INT se muestra en el visor de su terminal inalámbrica con el número de la terminal que lo está llamando.

Presione el botón TALK/SPEAKER para contestar.

Para finalizar la llamada interna, presione el botón HANG UP o coloque la terminal en su base.

Transferir una llamada externa

Puede transferir una llamada externa a otra terminal que esté registrada en

- Durante una llamada externa, presione el botón INT, la llamada externa se coloca en espera y la terminal registrada se muestra en el visor.
- Ingrese el número de la terminal con la que desea comunicarse.
- Cuando la terminal conteste, puede anunciar la llamada.
- 4. Presione el botón HANG UP en la terminal original para transferir la

NOTA: Si la terminal receptora no contesta en un plazo de 30 segundos, la llamada externa regresará a la terminal original v ésta sonará. Presione el botón TALK/SPEAKER para tomar la llamada externa nuevamente.

Realizar una llamada en conferencia (conversación tripartita

Puede conectar una llamada externa con dos terminales registradas en la estación base.

- Todos los usuarios pueden hablar y oír en forma simultánea. 1. Durante una llamada externa, presione el botón INT, la llamada externa
- se coloca en espera y la terminal registrada se muestra en el visor. Ingrese el número de la terminal con la que desea comunicarse.
- Espere hasta que el usuario interno conteste Mantenga presionado el botón INT en la terminal original para comenzar
- una conferencia tripartita.
- 4. Cuando finalice, presione el botón HANG UP para finalizar la

Funciones de programación

El sistema utiliza una estructura de menú que le brinda acceso a todas las funciones incorporadas

Puede programar las siguientes opciones en el menú principal: Agenda telefónica, Configurar fecha/hora, Configuración personal, Configuración avanzada y Contestador automático.

Configuración personal

- 1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (no está en el modo Presione el botón MENU/OK para ir al menú principal.
- 3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Configuración personal.
- 4. Presione el botón MENU/OK para acceder al submenú de configuración.

Tono de la terminal

En el submenú Configuración personal:

- 1. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar tono de la
- 2. Presione el botón MENU/OK para acceder a la configuración de tono de la terminal. Puede programar las siguientes opciones: Volumen de timbre, Melodía de timbre, Tono del teclado

1. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Volumen

Volumen del timbre

- En el submenú configuración Tono de la terminal:
- de timbre.
- Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar el nivel de
- volumen de timbre deseado (Alto, Medio, Bajo, Silencio). 4. Presione el botón MENU/OK para guardar su selección. Oirá un tono de
- NOTA: Si selecciona Silencio, se mostrará el ícono de Timbre

silenciado en el visor.

Melodía de timbre Puede seleccionar diez melodías diferentes de timbre. En el submenú

- configuración Tono de la terminal:
- 1. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Melodía de
- 2. Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú.
- 3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la melodía de timbre deseado
- 4. Presione el botón MENU/OK para guardar su selección. Oirá un tono de confirmación.

Tono del teclado

En el submenú configuración Tono de la terminal:

- Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Tono de
- Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú.
- 3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Activar o
- 4. Presione el botón MENU/OK para confirmar. Oirá un tono de

Nombre de la terminal

- En el submenú Configuración personal:
- 1. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta el submenú Nombre de la terminal.
- Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú 3. Utilice el teclado por tonos para ingresar un nombre (hasta 10 caracteres)
- Cada botón numérico tiene más de una letra. Por ejemplo, para ingresar Bill Smith, presione la tecla 2 dos veces para la letra B. Presione la tecla 4 tres veces para la letra I. Presione la tecla 5 tres veces para la letra L. Presione la tecla 5 tres veces para la otra letra L y presione la tecla 1 para insertar un espacio entre el nombre y el apellido. Presione la tecla
- 7 cuatro veces para la letra S; Presione la tecla 6 una vez para la letra M; Presione la tecla 4 tres veces para letra I; Presione la tecla 8 para la letra T; Presione la tecla 4 dos veces para la letra H NOTA: Si se equivoca, presione el botón BACK/R/C para borrar un

carácter por vez. 2) Utilice el botón #/PAUSE/RINGER para alternar

entre mayúsculas y minúsculas. Presione el botón MENU/OK para guardar su nombre. Oirá un tono de confirmación y el nombre de la terminal se mostrará en el visor.

Contestación automática

Desactivar

confirmación.

confirmación.

submenú Idiomo

confirmación.

Tono de la base

En el submenú Configuración personal

submenú Contestación automática.

Finalización automática de llamadas

submenú Finalización automática.

En el submenú Configuración personal:

En el submenú Configuración personal:

la base, Melodía de timbre de la base.

En el submenú de configuración Tono de la base:

Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú.

volumen de timbre deseado (Alto, Medio, Bajo, Silencio).

NOTA: Si selecciona Silencio, apagará el timbre de la base.

Puede seleccionar tres melodías diferentes para la unidad base.

Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú.

Volumen del timbre de la base

de timbre de la base.

Melodía de timbre de la base

timbre de la base

de timbre deseada

TALK/SPEAKER).

Configuración avanzada

En el submenú de configuración Tono de la base:

confirmación

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta el

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Activar o

Si selecciona Activar, durante una llamada externa, puede tomar la terminal

colocando simplemente la terminal en su estación base. La configuración

predeterminada de esta opción es Desactivar. En el submenú Configuración

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta el

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Activar o

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta el

Presione el botón MENU/OK para ingresar en la configuración de idioma.

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar el idioma

4. Presione el botón MENU/OK para confirmar su selección. Oirá un tono de

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Tono de la

Presione el botón MENU/OK para acceder a la configuración de tono de

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Volumen

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar el nivel de

4. Presione el botón MENU/OK para guardar su selección. Oirá un tono de

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Melodía

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar la melodía

4. Presione el botón MENU/OK para guardar su selección. Oirá un tono de

la base. Puede programar las siguientes opciones: Volumen de timbre de

para contestar la llamada inmediatamente sin presionar ningún botón. Para

Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú.

4. Presione el botón MENU/OK para confirmar. Oirá un tono de

finalizar la llamada, cologue la terminal nuevamente en su base.

Esta función le permite finalizar una llamada automáticamente

Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú.

4. Presione el botón MENU/OK para confirmar. Oirá un tono de

Tiempo de espera

Configuración avanzada.

En el submenú Configuración avanzada: Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado (no está en el modo

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar

4. Presione el botón MENU/OK para acceder al menú de configuración.

Presione el botón MENU/OK para ir al menú principal.

- Tiempo de espera.
- Presione el botón MENU/OK para ingresar en el menú. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Medio,
- Corto, Largo. Presione el botón MENU/OK para confirmar.

Registrar una terminal

- En el submenú Configuración avanzada: Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta
- 2. Presione el botón MENU/OK para acceder a la configuración de registro y el visor mostrará Ingresar PIN—.
- Utilice el teclado por tonos para ingresar los 4 dígitos del código PIN (PIN predeterminado: 0000).
- Presione el botón MENU/OK para confirmar y el visor mostrará Mantenga presionado el botón FIND en la base por algunos segundos.

Oirá un tono largo de confirmación si el registro fue exitoso. Ingrese el

número de terminal que desee. Desregistrar una terminal

Es posible que necesite realizar este procedimiento para reemplazar una erminal defectuosa. En el submenú Configuración avanzada: Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta

Desregistrar. Presione el botón MENU/OK para acceder a la configuración de desregistro y el visor mostrará Ingresar PIN—.

manera exitosa. El visor mostrará No registrada.

Utilice el teclado por tonos para ingresar los 4 dígitos del código PIN (PIN predeterminado: 0000 Ingrese el número de la terminal que desea desregistrar.

Oirá un tono largo de confirmación si la terminal se desregistró de

Modificar el PIN maestro

Para evitar un acceso no intencional a la configuración de su terminal, deberá cambiar su PIN maestro (número de PIN predeterminado: 0000). En el submenú Configuración avanzada:

- Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta Cambiar PIN
- Presione el botón MENU/OK y el visor mostrará Ingresar nuevo PIN—. 3. Utilice el teclado por tonos para ingresar su nuevo código PIN.

- 4. Presione el botón MENU/OK y el visor mostrará Confirmar PIN—. Ingrese el nuevo código PIN nuevamente
- 5. Presione el botón MENU/OK para confirmar y oirá un tono de confirmación.

Siga estos pasos para regresar a las configuraciones predeterminadas de

1. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para desplazarse hasta

Utilice el teclado por tonos para ingresar su código PIN de cuatro dígitos.

Presione el botón MENU/OK y el visor mostrará ¿Confirmar restablecer?

5. Presione el botón MENU/OK nuevamente para restablecer la terminal a

Contestador automático: Modo Contestar y grabar activado con mensaje

Cuando el contestador automático está encendido, el ícono de Contestador

Cuando el contestador automático está grabando un mensaje, el visor de

la terminal mostrará ICM grabando. El ícono de Contestador automático

parpadea cuando la grabación finaliza para indicar que hay un nuevo

Si el filtro de llamadas está activado, el ícono del altavoz se ilumina y se

puede oír el mensaje entrante en el altavoz. Para detener la grabación

y tomar la llamada, simplemente presione el botón TALK/SPEAKER del

Contestador automático y presione el botón MENU/OK para seleccionar.

1. Presione el botón MENU/OK para ingresar en la selección del menú.

Activar/Desactivar Cont. y luego presione el botón MENU/OK para

4. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Activar o

Presione el botón BACK/R/C para salir del menú o presione el botón

El teléfono puede guardar una cantidad de mensajes en su memoria. Los

mensajes estarán disponibles hasta que los borre para hacer espacio para

Cuando se han reproducido todos los mensajes, el ícono de Contestador

Presione el botón MENU/OK para ingresar en la selección del menú.

Contestador automático y presione el botón MENU/OK para seleccionar.

3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Reproducir

4. Se reproducirá el primer mensaje nuevo a través del altavoz. Si no hay

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para ajustar el volumen del

Presione el botón TALK/SPEAKER para reproducir el mensaje a través del

5. Presione el botón MENU/OK y luego los botones de navegación (▲ o ▼)

6. Presione el botón BACK para salir del menú o presione el botón HANG UP

con la tecla ataio: Con la terminal en modo de espera, mantenga

para regresar al modo de espera. Para reproducir los mensajes grabados

presionado el botón 5 por 2 segundos para comenzar a reproducir los

mensajes nuevos, se reproducirá el primer mensaje guardado.

2. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar

automático permanece encendido, si el contestador automático está

mediante el ícono de Contestador automático parpadeando en el visor.

Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar

3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar

Desactivar y presione el botón MENU/OK para confirmar.

Los nuevos mensajes que aún no se han reproducido se indican

HANG UP para regresar al modo de espera.

Para reproducir mensajes grabados:

auricular de la terminal.

- Siguiente mensaje

Grabar un memo

Puede grabar i

si desea dejar u

El memo se rep

Para grabar un

Presione el

Presione lo

Hable claro en el mio

- Mensaie anterior

- Borrar

y presione el botón MENU/OK para seleccionar.

para controlar el menú de reproducción.

los nuevos mensaies.

Presione el botón MENU/OK y el visor mostrará Ingresar PIN—.

Restablecer

Restablecer.

Teclado: desbloqueado

Lista de rellamada: vacía

Agenda telefónica: vacía

Idioma: según el país

Tiempo de espera: largo

Fecha & Hora: 00:00 01/01

Acceso remoto: activado

Filtro de llamadas: desactivado

Demora de timbre: 5

PIN Mgestro: 0000

configuraciones originales del sistema.

fábrica. En el submenú Configuración avanzada:

las configuraciones predeterminadas de fábrica.

Lista de configuraciones predeterminadas

Registros del Identificador de llamadas: vacío

Volumen del auricular: Alto; volumen del altavoz: 2

Volumen de timbre de la terminal: Alto; Melodía: 5

Volumen de timbre de la base: Bajo; Melodía: 3

Finalización automática de llamadas: activada

saliente predeterminado seleccionado

automático se ilumina en el visor de la terminal.

Funcionamiento del contestador automático

Activar/Desactivar el contestador automático

Mensaies o memos arabados: vacío

Tono de teclado de la terminal: activado

Contestación automática: desactivada

Nombre de la terminal: Terminal 1

Mientras se familiariza con este sistema, tal vez prefiera utilizar las

- conversación) antes de reemplazar las baterías/pilas.

- Retire la tapa del compartimiento de las baterías/pilas
- Coloque la terminal en la base para cargarla. Permita que las baterías/

Precauciones de seguridad acerca de las baterías/pilas

- No queme, desarme, mutile o perfore las baterías/pilas. Al igual que otras baterías/pilas de este tipo, podrían liberar materiales tóxicos que pueden
- Para reducir el riesgo de incendio o lesión personal, utilice sólo las baterías/pilas aprobadas de Níquel-metal Hidruro (Ni-MH) que se detallan en la Guía de Usuario

las baterías/pilas se puede ver comprometido.

	o utilizará la unidad por más de 30 días.	que están baja
Solución de pr	oblemas	
SIEMPRE compruebe primero que:	Ha seguido los pasos detallados en el manual de usuario para instalar y configurar su teléfono. Todos los conectores están correctamente enchufados. La fuente de alimentación de la red eléctrica de la unidad base esté encendida. Las baterías/pilas de la terminal están instaladas correctamente y no están gastadas.	
Uso diario		
"No puedo realizar ni contestar llamadas"	Si el visor de la terminal está en blanco, es posible que esté apagado. Mantenga presionado el botón HANG UP para volver a encenderlo. Compruebe que el adaptador de corriente de la red eléctrica de la unidad base esté	
	enchufado y encendido. La unidad base necesita	Informació
	una fuente de alimentación de red eléctrica para el funcionamiento normal del teléfono - no sólo para cargar las baterías/pilas. Asegúrese de utilizar el cable de línea telefónica provisto con su teléfono. Es posible que otros cables de línea telefónica no funcionen. Acerque la terminal a la unidad base. Compruebe el símbolo de nivel de las baterías/pilas en el visor. Si está bajo, coloque la terminal en la unidad base o base de carga para recargar a batería/pilas. Apague la fuente de alimentación de red eléctrica, espere unos minutos y vuelva a encenderla. Esto puede resolver el problema.	Se le solicitará s y así validar su o fotocopia, de su Si recibió el proc que recibió el re mantenimiento la red telefónica hasta que haya Fecha de compi Nombre de la tie Para obtener ins virtud de la gara 1-877-722-4908
"No puedo realizar Ilamadas"	Si el visor muestra TECLADO BLOQUEADO, mantenga presionado el botón * para desbloquearlo antes de realizar una llamada. Sólo una terminal (o la unidad base) puede conectarse con la línea externa por vez. Si otra terminal ya está utilizando esta línea, deberá esperar hasta que haya finalizado la llamada.	Si lo prefiere, pu Indianapolis IN (No envie produc y puede perder comunicacione: Si el equipo cau solicitarle que lo
"No responde cuando	Asegúrese de que las baterías/pilas estén	<u>Garantía l</u>
presiono los botones"		Qué cubre su go • Defectos en Por cuánto tiem
"Cuando ingreso un número, aparece en el visor pero no puede realizar la llamada externa"	Pruebe cambiar la unidad base de posición – en algún lugar más alto, si es posible o lejos de otros equipos eléctricos. Acerque la terminal a la unidad base.	 Un año desi será la prue Qué haremos: Le proporcion restaurada
"El teléfono no suena"	Compruebe que el adaptador de corriente de la red eléctrica de la unidad base esté enchufado y encendido. La unidad base necesita una fuente de alimentación de red eléctrica para el funcionamiento normal del teléfono - no sólo para cargar las baterías/pilas.	en garantía 90 días desi que sea ma Cómo obtener e • Póngase en su producto

"Finalizó mi llamada cuando salí del área de cobertura. Ahora, no puedo utilizar mi terminal"	Acerque la terminal a la unidad base antes de intentar realizar una llamada nuevamente.
"Hay interferencia y ruido en la línea"	Acerque la terminal a la unidad base o cambie su posición. Intente cambiar la posición de la unidad base de modo de alejarla de otros equipos eléctricos, tales como un televisor o una computadora. Obtendrá el mejor sonido si coloca la unidad base en el lugar más alto posible. Por ejemplo, en una

un memo que podrá reproducir más tarde. Esto puede ser útil un mensaje para otros usuarios del teléfono. producirá con otros mensajes de las personas que llaman. n memo:	una Ilamada"	posible que se corte la llamada. Compruebe el símbolo de nivel de las baterías/pilas en e visor. Si está bajo, recargue las baterías/pilas
l botón MENU/OK para ingresar en la selección del menú.	"No funciona	Para utilizar la función de Identificador de Ilc
os botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar		de este teléfono, deberá subscribirse a este :
os botones de navegación (o . , para selecciónal	Idontificador do	Inrovieta par eu campañía talafánica. Dángas

amadas'

Cuando intento

lamada, oigo tono

ealizar una

e ocupado'

3. Presione los botones de navegación (▲ o ▼) para seleccionar Grabar memo y luego presione el botón MENU/OK 4. El visor muestra Grab

Contestador automático y presione el botón MENU/OK para seleccionar.

para finalizar la grabo 6. Presione el botón BACK para salir del menú o presione el botón HANG UP para regresar al modo de espera.

Cambiar las baterías/pilas

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o lesión personal, utilice sólo las baterías/pilas aprobadas de Níquel-metal Hidruro (Ni-MH), compatible con esta unidad.

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado (no esté en el modo de
- Desconecte el cable del paquete de batería/pilas y retírelo de la terminal. Inserte el Nuevo paquete de batería/pilas y conecte el cable al enchufe
- dentro del compartimiento de las baterías/pilas Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías/pilas.
- pilas de la terminal se carguen de manera correcta (por 16 horas) antes de utilizar la terminal por primera vez o cuando instala un nuevo paquete de batería/pilas. Si no carga el teléfono correctamente, el rendimiento de

- provocar lesiones.
- Mantenga las baterías/pilas fuera del alcance de los niños.

oracion ac pr	0.01011100	la misma linea e intente realizar la llamada.
Jso diario No puedo realizar ni	Ha seguido los pasos detallados en el manual de usuario para instalar y configurar su teléfono. Todos los conectores están correctamente enchufados. La fuente de alimentación de la red eléctrica de la unidad base esté encendida. Las baterías/pilas de la terminal están instaladas correctamente y no están gastadas. Si el visor de la terminal está en blanco, es posible que esté apagado. Mantenga presionado el botón HANG UP para volver a encenderlo. Compruebe que el adaptador de corriente	Desconecte la unidad base de la línea telefónica y enchufe un teléfono diferente en el enchufe telefónico maestro. Intente realizar una llamada. Si funciona, la línea está bien. Si no funciona, y está utilizando un adaptador de enchufe de dos vías, retírelo y enchufe el teléfono directamente en el enchufe. Si funciona, es posible que el adaptador esté dañado. Si no puede realizar la llamada, es posible que la falla se encuentre en la línea principal. Póngase en contacto con el proveedor del servicio.
	de la red eléctrica de la unidad base esté enchufado y encendido. La unidad base necesita una fuente de alimentación de red eléctrica	Información sobre la garantía
	para el funcionamiento normal del teléfono no sólo para cargar las baterías/pilas. Asegúrese de utilizar el cable de línea telefónica provisto con su teléfono. Es posible que otros cables de línea telefónica no funcionen. Acerque la terminal a la unidad base. Compruebe el símbolo de nivel de las baterías/ pilas en el visor. Si está bajo, coloque la terminal en la unidad base o base de carga para recargar a batería/pilas. Apague la fuente de alimentación de red eléctrica, espere unos minutos y vuelva a encenderla. Esto puede resolver el problema.	Se le solicitará su recibo de compra para demostrar que adquirió el prode y así validar su derecho de garantía. Puede adjuntar el original o una fotocopia, de su recibo de compra a este manual para futuras consultas. Si recibió el producto como un regalo, sugerimos que anote la fecha en la que recibió el regalo, ya que esta información puede ser útil si necesitara mantenimiento durante el período de garantía. Si el equipo causa daños la red telefónica, la compañía telefónica puede solicitarle que lo descone hasta que haya resuelto el problema. Fecha de compra o Fecha en la que se recibió como regalo
No puedo realizar lamadas"	Si el visor muestra TECLADO BLOQUEADO, mantenga presionado el botón * para desbloquearlo antes de realizar una llamada. Sólo una terminal (o la unidad base) puede conectarse con la línea externa por vez. Si otra terminal ya está utilizando esta línea, deberá esperar hasta que haya finalizado la llamada.	1-877-722-4908 o puede visitar nuestro sitio web en <u>www.rca4phones.co</u> Si lo prefiere, puede escribirnos a: Supreme Power USA LLC PO Box 50104 Indianapolis IN 46250-1045 No envíe productos a este domicilio ya que sólo demorará la atención y puede perder o dañar el producto. Esta casilla de correo es sólo para comunicaciones escritas. Si el equipo causa daños a la red telefónica, la compañía telefónica pued solicitarle que lo desconecte hasta que haya resuelto el problema.
	Asegúrese de que las baterías/pilas estén	Garantía limitada
	instaladas en la terminal. Si el símbolo de nivel de las baterías/pilas en el visor muestra "bajo", coloque la terminal en la base para cargarla.	 Qué cubre su garantía limitada: Defectos en los materiales o en la confección. Por cuánto tiempo después de la compra:
Cuando ingreso un número, aparece en el visor pero no puede realizar la lamada externa"	Pruebe cambiar la unidad base de posición – en algún lugar más alto, si es posible o lejos de otros equipos eléctricos. Acerque la terminal a la unidad base.	 Un año desde la fecha de compra. Guarde el recibo de compra ya qu será la prueba de la compra para poder validar el estado de la garar Qué haremos: Le proporcionaremos una unidad de cambio nueva o, a su elección, restaurada del mismo modelo o uno similar. El modelo de cambio est
	Compruebe que el adaptador de corriente	en garantía por el resto del año de garantía del producto original, o p

Aseaúrese de utilizar el cable de línea lefónica provisto con su teléfono.

utilizar mi terminal"	
"Hay interferencia	Acerque la terminal a la unidad
y ruido en la línea"	base o cambie su posición.
	Intente cambiar la posición de la unidad base
	de modo de alejarla de otros equipos eléctricos,
	tales como un televisor o una computadora.
	Obtendrá el mejor sonido si coloca la unidad base
	en el lugar más alto posible. Por ejemplo, en una
	casa de dos pisos, el primer piso es un lugar ideal.

una Ilamada"	Es posible que esté saliendo del área de cobertura de la unidad base. Acérquese o es posible que se corte la llamada. Compruebe el símbolo de nivel de las baterías/pilas en el visor. Si está bajo, recargue las baterías/pilas.
"No funciona la opción de	Para utilizar la función de Identificador de llamadas de este teléfono, deberá subscribirse a este servicio
Identificador de	provisto por su compañía telefónica. Póngase en

contacto con su proveedor del servicio telefónico

formación del Identificador de llamadas.

utiliza un sistema con múltiples terminales.

ompruebe si otra terminal se encuentra en uso.

para obtener más detalles. Es posible que la persona

one er boton i reivo, on	que llama haya BLOQUEADO su número o que esté
ibando memo.	
crófono de la terminal y presione el botón MENU/OK	llamando desde una red que no trasmite datos del
pación.	identificador de llamadas. Espere a que el teléfono
ACK para salir del menú o presione el hotón HANG LIP	suene al menos 2 veces para que se muestre la

io durante Ajuste el volumen utilizando los ına İlamada' botones de navegación. ercomunicado transferencia Io puedo transferii Asegúrese de que haya otra terminal na Ilamada" dentro del alcance de la unidad base. Asegúrese de marcar el número correcto de la otra terminal. terías/Pilas paquete de Antes de utilizar la terminal por primera vez, deberá dejarla en la unidad base o en la base de carga por 1 erías/pilas de la terminal se noras para cargar las baterías/pilas completamente escargan en una Es posible que necesite reemplazar las baterías/pilas o dos horas" Compruebe la conexión entre la unidad base y l enchufe de la fuente de alimentación de red eléctrica. ntenté cargar Debe reemplazar las baterías/pilas. s baterías/pilas, limine las baterías/pilas usadas en forma pero aún recibo egura, no las gueme ni las cologue en a advertencia de n lugar donde podrían perforarse. aue están baias" utilice baterías/pilas no recargables en su termir podrían explotar y causar daños. Si la falla continua Desconecte todo otro instrumento conectado a a misma línea e intente realizar la llamada. Desconecte la unidad base de la línea telefónica y enchufe un teléfono diferente en el enchufe telefónico maestro. Intente realizar una llamada. Si funciona, la línea está bien. Si no funciona, v está utilizando un adaptado: de enchufe de dos vías, retírelo y enchufe el

Asegúrese de tener el auricular

correctamente sobre su oído

'El volumen del

ricular está

sobre la garantia

cibo de compra para demostrar que adquirió el producto cho de garantía. Puede adjuntar el original o una cibo de compra a este manual para futuras consultas. o como un regalo, sugerimos que anote la fecha en la o, va que esta información puede ser útil si necesitara ante el período de garantía. Si el equipo causa daños a compañía telefónica puede solicitarle que lo desconecte uelto el problemo

materiales o en la confección. después de la compra: i fecha de compra. Guarde el recibo de compra ya que de la compra para poder validar el estado de la garantía.

remos una unidad de cambio nueva o, a su elección, mismo modelo o uno similar. El modelo de cambio estará el resto del año de garantía del producto original, o por sde la fecha en la que se le envió el producto de reemplazo, lo

r el servicio: en contacto con Atención al cliente al 1-877-722-4908. Tenga cto, su número de modelo y su código de fecha disponibles cuando se comunique con nosotros. Puede encontrar el número de modelo y el código de fecha en la parte inferior de la unidad base.

Si está dentro del período de garantía limitada y se determina que necesita el • Le solicitaremos que embale correctamente su producto para evitar daños durante el transporte. Le recomendamos que utilice la caja y los

- materiales de embalaje originales. Le solicitaremos que incluya lo siguiente con su producto: Su nombre, domicilio de envío y número de teléfono de día, escritos a mano o tipeados en una hoja de papel.
- Una copia legible de su recibo de compra (no envíe el recibo de compra original). • Envíe su producto con franqueo pagado al domicilio provisto. Sugerimos que envíe su producto a través de una compañía transportadora que se pueda rastrear, ya que no somos responsables de envíos perdidos,
- transporte y el número para el seguimiento aquí: Al recibir su producto, validaremos la garantía y si el producto está en garantía, le enviaremos una unidad de cambio nueva o, a su elección, restaurada del mismo modelo o uno similar. Esta unidad de cambio se le enviará sin costo alguno.

erróneos o dañados. Puede escribir la fecha de envío, la compañía de

• Instrucciones para el cliente. (Sus Manuales de usuario brindan

Qué no cubre su garantía limitada:

Baterías/Pilas

- información relacionada con el funcionamiento e instrucciones de instalación. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información adicional.) • Ajustes del servicio de instalación y configuración.
- Daños por uso incorrecto, negligencia o reparación no autorizada. • Productos que han sido modificados o incorporados en otros productos.
- autorizado. Productos adquiridos o reparados fuera de EE.UU. o Canadá. Casos de fuerza mayor, entre otros, daños por relámpagos.

Productos que han sido reparados por un centro de servicios no

 ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. POR LA PRESENTE, SE DESCONOCE TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO). NINGUNA

O CONTRATISTAS INDEPENDIENTES CREARÁ GARANTÍA ALGUNA NI AMPLIARÁ DE MODO ALGUNO EL ALCANCE DE ESTA GARANTÍA. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN ESTA GARANTÍA ES EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. SUPREME POWER USA LLC NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS IMPREVISTOS O INDIRECTOS QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O QUE SURJAN DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO. ESTA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y GARANTÍA LIMITADA SE RIGEN POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA, EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LO PROHÍBA EL DERECHO APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA APLICABLE

INFORMACIÓN ORAL O ESCRITA PROVISTA POR SUPREME POWER USA

LLC, SUS REPRESENTANTES, EMPLEADOS, DISTRIBUIDORES MINORISTAS

ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD Cómo se relaciona el derecho estadual con esta garantía:

Si adquirió su producto fuera de EE.UU o Canadá

Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daños imprevistos o indirectos ni limitaciones sobre la duración de una garantía implícita. Por lo tanto, es posible que las limitaciones o exclusiones antes mencionadas no se apliquen a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede ejercer otros derechos que varían de un estado a otro.

Esta garantía no se aplica. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información acerca de la garantía. Registro del producto:

• Complete y envíe por correo electrónico la Tarjeta de registro del producto que se envió con su producto o visite www.rca4phones.com para registrar su nuevo producto. El registro del producto no es necesario para la cobertura de la garantía pero nos permite ponernos en contacto con usted si fuera necesario.